falownik Zeversolar







Monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej przez internet

Konfiguracja falownika z internetem jest procesem niezbędnym do prawidłowego działania monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej. Nie jest to jednak kwestia wymagana do prawidłowej pracy instalacji fotowoltaicznej – połączenie falownika z internetem jest opcją dodatkową, nie wpływającą na produkcję prądu.

Aby sam proces konfiguracji się powiódł, w pobliżu falownika wymagana jest stała i stabilna sieć WiFi oraz znajomość hasła dostępowego do routera.

W celu przeprowadzenia konfiguracji należy podejść możliwie blisko falownika z urządzeniem mającym funkcję WiFi – może to zatem być smartfon, laptop lub tablet.

Konfigurację można przeprowadzić zarówno przez stronę internetową falownika, jak i dedykowaną aplikację producenta na telefon – oba rozwiązania zostały przedstawione w poniższym instruktażu.

Proces konfiguracji należy rozpocząć od połączenia urządzenia typu smartfon/tablet/ tablet z siecią WiFi falownika, której sygnał powinien być dostępny w najbliższym otoczeniu falownika.

Dodatkowo na urządzeniu należy "zapomnieć" wszystkie automatycznie zapisane sieci WiFi "ZEVERSOLAR-***" w zależności od numeru z dostępem do internetu. W tym celu w każdą z dostępnych i zapamiętanych sieci przez urządzenie należy wejść osobno i wybrać opcję "Zapomnij" lub po prostu ją rozłączyć. Na urządzeniach przenośnych typu smartfon/ tablet należy również wyłączyć "Dane komórkowe". Dostęp urządzenia do innej sieci niż "ZEVERSOLAR-***" może spowodować utrudniony proces konfiguracji, ponieważ sieć "ZEVERSOLAR-***" jako bezinternetowa ma najniższy priorytet w kwestii połączenia.

Sieć falownika ZeverSolar nazywa się zastosowanego modułu. Aby połączyć się z siecią, należy wpisać hasło: "zeversolar". UWAGA! Komunikat urządzenia o braku internetu po połączeniu z siecią "ZEVERSOLAR-***" jest komunikatem prawidłowym i nie przeszkadza w samym procesie konfiguracji.

Zab	ezpieczone	
Wpr ze	owadź klucz zabez versolar	pieczeń sieciowych
	Dalej	Anuluj

Kolejnym krokiem jest włączenie przeglądarki internetowej i wpisanie adresu strony dedykowanej falownikowi firmy ZeverSolar w pasku adresowym.

UWAGA! Ważne jest aby adres IP wpisywać w pasku adresowym u samej góry ekranu pod zakładkami, a nie bezpośrednio w wyszukiwarce Google. Z uwagi na działanie na sieci bezinternetowej wyszukiwanie z użyciem dedykowanych wyszukiwarek nie jest możliwe.

Adresem IP falownika jest ciąg znaków: 160.190.0.1 (+ enter/przejście dalej)



Powinno pojawić się kolejne okno dotyczące danych falownika. W przypadku wersji chińskie należy wcisnąć flagę Wielkiej Brytanii w prawym górnym rogu ekranu, w celu zmiany języka na angielski. Aby rozpocząć proces konfiguracji w pierwszej kolejności należy wybrać ostatnią za-kładkę na żółtym pasku u góry ekranu "Wireless".

Registry II	D:				
Registry k	Key:				
Hardware	Version:	M1	1		
Software Version:		180	18C20-817R+17829-719F		
Time:	ime:			00:07 01/01/2070	
Comm	unication with Z	evercioud			
Status:				8	

Strona automatycznie zmieni się i pojawi się li dostępnych dla falownika sieci WiFi, z którym można połączyć inwerter.

Domyślnie odpowiednią jest sieć WiFi użytkownika. Po rozpoznaniu znajomej sieci WiFi z którą chcemy połączyć falownik należy wcisnąć strzałkę w tej samej linijce.

UWAGA!

Dodatkową informacją jest pogląd na zasięg i dostępność sieci WiFi, obrazowany wykrese słupkowym. Jeśli potrzebna sieć WiFi się nie pojawia, a konfigurujący jest pewny jej obecności w pobliżu falownika należy odświeżyć stronę przyciskiem "Refresh" na do ekranu.

Wireless Network		
HotSpotCC	att (

Kolejne okno bezpośrednio nawiązuje do poprzednio zadeklarowanej sieci WiFi, z którą chcemy połączyć falownik.

Kluczowym elementem jest wpisanie hasła dostępowego do routera, które rozsyła sieć WiFi. Hasło należy wpisać w polu oznaczonym jako "Password". Aby sprawdzić poprawność wpisywanych wartości można przytrzymać ikonkę oka z prawej strony. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wybrać opcję "Connect".

UWAGA!

Obecność we wpisywanym haśle polskich liter lub znaków specjalnych może spowodować błąd w procesie konfiguracji. W takim przypadku należy zmienić hasło dostępowe do routera.

HotSp	otCC			,	utl	0
	Connect	to wireless r	outer			Ø
	Name(COID)	Hateratoc	outer	i		Ø
	Password	haslo12345678		0		0
						Ø
			Connect	Cancel		0
	10 C - 10 C					

Po wybraniu tej opcji pojawi się ostatni ekran potwierdzający zakończenie konfiguracji. W tym miejscu aby skończyć cały proces należy wcisnąć przycisk "OK". Po poprawnie wykonanym procesie aktualne dane przesyłane przez falownik powinny pojawić się na monitoringu w przeciągu kilku godzin.

UWAGA!

W celu sprawdzenia poprawności wykonania całej konfiguracji można posiłkować się również pierwszą zakładką "Home" na żółtym pasku u góry ekranu. W akapicie "Communication with Zevercloud" pojawia się aktualny status naszego urządzenia.

Pierwotnie jest to czerwona ikona, jednak po poprawnie wykonanym procesie konfiguracji w przeciągu 30 minut status powinien zmienić się na ikonę koloru zielonego..

Connect to wireless router







