Instrukcja konfiguracji DTU Hoymiles przy pomocy aplikacji S-Miles Enduser



Logowanie

 W celu konfiguracji bramki DTU z siecią WiFi należy zalogować się na swoje konto w aplikacji S-Miles Enduser.





 W kolejnym kroku w aplikacji S-Miles
Enduser należy wcisnąć symbol postaci, tak jak na zdjęciu:





 Następnie przechodzimy do opcji "Konfiguracja sieci":

<	Ja	
0	Moje konto	>
	Resetowanie hasła	>
A	Język	>
(H)	Konfiguracja sieci	>
1	0 nas	>
9	Zgoda na użycie danych	
	Wyloguj	



• Połączenie z siecią wifi modułu DTU Pro

Następnie wśród dostępnych sieci wifi należy wybrać tą, generowaną przez DTU Pro





 W następnym oknie, przy pomocy wskazanej strzałki, otwieramy listę dostępnych sieci Wi-Fi w zasięgu modułu DTU i wybieramy tu swoją sieć:

Konfiguracia sieci	< Konfiguracja sieci
	Ethernet Wi-Fi
Ethernet Wi-Fi	Wybierz sieć Wi-Fi I wprowadź hasło. DTUP-71600427 K50S_8078
Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.	COLUMBUS-MOBILE COLUMBUS-USER
Hasło ······· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·	COLUMBUS-GUEST COLUMBUS-PRINT
Wyślij do DTU	TP-Link_101F anulować

 Wprowadzamy hasło do sieci, a następnie klikamy w opcję ,,Wyślij do DTU''

Ethernet O Wybierz sieć Wi-Fi i wp	Wi-Fi
Wybierz sieć Wi-Fi i wp	
Wybierz sieć Wi-Fi i wp	
Wi-Fi Hasło	K50S_8078 krystian1



 Na zakończenie procesu konfiguracji wyświetli się poniższy komunikat i po chwili sam zniknie. Mimo komunikatu nie ma potrzeby restartu DTU, urządzenia i tak powinno połączyć się z siecią.



